

AT Command Set SEN010+AT001

# SEN010 AT command Set

Revision 1.1 09/18/2012

Confidential and Proprietary Information . © 2012 Skypatrol, LLC. Do not duplicate without express permission from Skypatrol, LLC

## **Terms of Use**

#### TERMS OF USE OF NEW MATERIALS - PLEASE READ CAREFULLY

From time to time, SkyPatrol, in its sole discretion, may make available for download on its website (www.SkyPatrol.com), or may transmit via mail or email, updates or upgrades to, or new releases of, the firmware, software or documentation for its products (collectively, 'New Materials'). Use of such New Materials is subject to the terms and conditions set forth below, and may be subject to additional terms and conditions as set forth in SkyPatrol's Technical Support Policy (posted on its website) and/or any written agreement between the user and SkyPatrol.

All New Materials are provided AS IS. SkyPatrol makes no warranty or representation with respect to the merchantability, suitability, functionality, accuracy or completeness of any such New Materials. The user of such New Materials assumes all risk (known or unknown) of such use. SkyPatrol reserves all rights in such New Materials. The user shall have only a revocable and limited license to use such New Materials in connection with the products for which they are intended. Distribution or modification of any New Materials without SkyPatrol's consent is strictly prohibited.

IN NO EVENT WILL SKYPATROL BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES AS A RESULT OF THE USE OF ANY NEW MATERIALS. SKYPATROL'S MAXIMUM LIABILITY FOR ANY CLAIM BASED ON THE NEW MATERIALS SHALL NOT EXCEED FIFTY U.S. DOLLARS (\$50).

## Copyright

© 2012 SkyPatrol, LLC. All rights reserved. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of SkyPatrol, LLC.

SkyPatrol and the SkyPatrol logo are either registered trademarks or trademarks of SkyPatrol, LLC. in the United States.

3055NW 84<sup>th</sup> Ave Doral, Florida 33122

Email: info@SkyPatrol.com

www.SkyPatrol.com

## **Revision History**

Version	Primary Author(s)	Description of Version	Date Completed
Rev 1.00	Erik Ordonez	Compatible con SEN010 y firmware versión 4.10	09/18/2012

## **Table of Contents**

1.	Def	finiciones	6
2.	Sin	taxis de comandos	6
3.	Coi	mandos del dispositivo	7
	3.1.	QRYFLV	7
	3.2.	TIME	8
	3.3.	TIMESBY	<u>9</u>
	3.4.	ENTIME	10
	3.5.	MODE	11
	3.6.	UNITS	12
	3.7.	SENSOR2	13
	3.8.	SERIAL	14
	3.9.	VERSION	15
	3.10.	HEADER	16
	3.11.	ID	17
	3.12.	CMDMSG	18
	3.13.	CMDEVENT	19
	3.14.	CMDIDAVL	20
	3.15.	CMDNMEA	21
	3.16.	TSAMPLE	22
	3.17.	SAMPLES	23
	3.18.	TOLLIMIT	24
	3.19.	TIMELIMIT	25
	3.20.	RESET	26
	3.21.	CALIB	27
	3.22.	ADD00	28
4.	Coi	mandos de entrada de sensor	29
	4.1.	ADC	29
	4.2.	MIN	31
	4.3.	MAX	32
	44	OFFSFT	33

	4.5.	SIZE	. 34
	4.6.	VOLUME	. 35
	4.7.	MINTANK	. 36
	4.8.	MAXTANK	. 37
	4.9.	SHAPE	. 38
	4.10.	READC	40
	4.11.	WRITEC	41
	4.12.	DELC	42
	4.13.	SETMIN	43
	4.14.	SETMAX	. 44
	4.15.	ADD	45
5.		o de eventos	
ŝ.	Trai	ma de los mensajes	.47
	6.1.	Información de volumen de combustible	
	6.2.	Respuesta a comandos	49
7.	Indi	cador luminoso	.51



### 1. Definiciones

Medidor: Dispositivo SEN010 para el monitoreo remoto del volumen de combustible.

Sensor: Flotador o boya. Dispositivo instalado en el tanque de combustible para censado del nivel de combustible.

Canal: Entrada de sensor del dispositivo SEN010. El SEN010 cuenta con dos entradas de sensor.

### 2. Sintaxis de comandos

Todos los comandos se deben digitar en mayúsculas. El prefijo "AT#" se requiere antes de ingresar cualquier comando. Todos los comandos requieren un retorno de carro o <CR> (0x0D) y un avance de línea o <LF> (0x0A) después de la entrada del comando deseado. Todas las respuestas de los comandos son encapsulados en la trama enviada al AVL finalizada por un retorno de carro o <CR> (0x0D) y un avance de línea o <LF> (0x0A).

Los siguientes ejemplos demuestran el uso potencial de los comandos AT presentados:

Tipo	Ejemplo	Descripción		
Comando de consulta o	AT#XXX	Consulta información del		
ejecución general	AI#AAA	dispositivo o ejecuta una acción		
Comando de ejecución de		Ejecuta una acción de la entrada		
entrada de sensor	XXX= <canal></canal>	de sensor seleccionada por		
eritida de serisor		<canal></canal>		
Comando de lectura		Consulta el valor actual		
general	AT#XXX?	asignado al comando de un		
general		parámetro del dispositivo		
		Consulta el valor actual		
Comando de lectura de		asignado al comando de un		
entrada de sensor	AT#XXX= <canal></canal>	parámetro particular de la		
entrada de sensor		entrada de sensor seleccionada		
		por <canal></canal>		
Comando de escritura		Configura un valor específico al		
	AT#XXX= <valor></valor>	comando de un parámetro del		
general		dispositivo		
	AT#XXX= <canal>,<valor>,<valor>,</valor></valor></canal>	Configura un(os) valor(es)		
Comando do ocoritura do		específico(s) al comando de un		
Comando de escritura de		parámetro particular de la		
entrada de sensor		entrada de sensor seleccionada		
		por <canal></canal>		

Todos los parámetros configurados se conservan en ausencia de energía eléctrica.



## 3. Comandos del dispositivo

3.1. QRYFLV Consulta el volumen de combustible

Función del comando Este comando es usado para obtener la

información del porcentaje de los volúmenes de combustible actuales. Genera el evento por

consulta '0' (ver sección 5)

Formato del comando de consulta AT#QRYFLV

Respuesta 0,<volumen 1>,<volumen 2>

Formato de escritura N/A

Respuesta N/A

Formato de lectura N/A Respuesta N/A

Valores de los parámetros

<volumen 1> Número decimal en formato ASCII para el

porcentaje de volumen de combustible en el

tanque 1

0.0-100.0 Valor del volumen de

combustible en porcentaje con

un digito decimal

-2 Sensor desconectado

porcentaje de volumen de combustible en el

tanque 2

0.0-100.0 Valor del volumen de

combustible en porcentaje con

un digito decimal

-1 Canal no habilitado. El canal 2 se

habilita o deshabilita con el

comando AT#SENSOR2

-2 Sensor desconectado

Valor de los parámetros por defecto N/A



3.2. TIME Tiempo para enviar la información de los

volúmenes de combustible si son variantes

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

tiempo de envío en minutos de la información de los volúmenes de combustible actuales cuando

estos varían

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#TIME=<time>
OK,TIME=<time>

0

ERROR, TIME=<valor anterior>

Si <time> está fuera de rango, conserva el valor

anterior

Formato de lectura

Respuesta

AT#TIME?

TIME=<time>

Valores de los parámetros

<time> Número entero en formato ASCII

Rango: 1:300

Valor de los parámetros por defecto

**<time>** 5



3.3. TIMESBY Tiempo para enviar la información de los

volúmenes de combustible si permanecen

constantes

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

tiempo de envío en minutos de la información de los volúmenes de combustible actuales cuando

estos permanecen constantes

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#TIMESBY=<timesby>
OK,TIMESBY=<timesby>

0

ERROR, TIMESBY=<valor\_anterior>
Si <timesby> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#TIMESBY?

Respuesta TIMESBY=<timesby>

Valores de los parámetros

<timesby> Número entero en formato ASCII

Rango: 1:300

Valor de los parámetros por defecto

<timesby> 15

<entime>

Notas



3.4. **ENTIME** Controla los eventos de envío por tiempo Función del comando Este comando es usado para habilitar o deshabilitar los eventos de envío por tiempo Formato del comando de consulta N/A Respuesta N/A Formato de escritura AT#ENTIME=<entime> OK, ENTIME=<entime> Respuesta 0 ERROR, TIMESBY=<valor anterior> Si <entime> está fuera de rango, conserva el valor anterior Formato de lectura AT#ENTIME? ENTIME=<entime> Respuesta Valores de los parámetros <entime> Número entero en formato ASCII 0 Eventos de envío por tiempo desactivados 1 Eventos de envío por tiempo activados Valor de los parámetros por defecto

1



3.5. MODE Selecciona el modo de calibración del dispositivo

Función del comando Este comando es usado para seleccionar uno de

los dos modos de calibración del dispositivo: 1) Calibración de acuerdo con la geometría del

tanque 2) Calibración por vertimientos

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#MODE=<mode>
OK, MODE=<mode>

0

ERROR, MODE=<valor anterior>

Si <mode> está fuera de rango, conserva el valor

anterior

Formato de lectura

Respuesta

MODE=<mode>

AT#MODE?

Valores de los parámetros

<mode> Número entero en formato ASCII

O Modo de calibración de acuerdo con la

geometría del tanque

1 Modo de calibración por vertimientos

Valor de los parámetros por defecto

<mode> 1



3.6. UNITS Selecciona las unidades de medida del volumen

de combustible

Función del comando Este comando es usado para seleccionar las

unidades de medida del volumen de combustible

entre galones y litros

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#UNITS=<units>
OK,UNITS=<units>

0

ERROR,UNITS=<valor\_anterior>

Si <units> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#UNITS?

Respuesta UNITS=<units>

Valores de los parámetros

<units> Número entero en formato ASCII

0 Galones

1 Litros

Valor de los parámetros por defecto

<units> 0



3.7. SENSOR2 Controla la operación de la entrada de sensor 2

Función del comando Este comando es usado para habilitar o

deshabilitar la operación de la entrada de sensor

2

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

AT#SENSOR2=<sensor2> Formato de escritura Respuesta

OK, SENSOR2=<sensor2>

0

ERROR, SENSOR2=<valor anterior> Si <sensor2> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

AT#SENSOR2? Formato de lectura

SENSOR2=<sensor2> Respuesta

Valores de los parámetros

<sensor2> Número entero en formato ASCII

> 0 Operación de la entrada de sensor 2

> > desactivada

1 Operación de la entrada de sensor 2

activada

Valor de los parámetros por defecto

0 <sensor2>



3.8. SERIAL Consulta el serial del dispositivo

Función del comando Este comando es usado para consultar el serial

del dispositivo

Formato del comando de consulta N/A

Respuesta N/A

Formato de escritura AT#SERIAL=<serial>

Respuesta OK, SERIAL=<serial>

Formato de lectura AT#SERIAL?

Respuesta SERIAL=<serial>

Valores de los parámetros

**<serial>** Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

Notas Luego de asignarle un serial al dispositivo con el

comando de escritura, este no se puede

modificar



3.9. VERSION Consulta la versión del firmware

Función del comando Este comando es usado para consultar la versión

del firmware

Formato del comando de consulta N/A

Respuesta N/A

Formato de escritura N/A Respuesta N/A

Formato de lectura AT#VERSION?

Respuesta VERSION=<version>

Valores de los parámetros

<version>
Numero decimal en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto



3.10. HEADER Cabecera de los mensajes de respuesta a

comandos del dispositivo

Función del comando Este comando es usado para configurar la

cabecera de los mensajes de respuesta a

comandos del dispositivo (ver sección 6)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura AT#HEADER=<header>

Respuesta OK, HEADER=<header>

Formato de lectura AT#HEADER?

Respuesta HEADER=<header>

Valores de los parámetros

<header> Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

<header> HW\_COMB

Notas Consultar el instructivo de conexión y

configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.11. ID ID del dispositivo

Función del comando Este comando es usado para configurar el ID del

dispositivo (ver sección 6)

Formato del comando de consulta N/A

Respuesta N/A

Formato de escritura AT#ID=<id>
Respuesta OK, ID=<id>

Formato de lectura AT#ID?
Respuesta ID=<id>

Valores de los parámetros

<id> Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

<id> COMBSENSOR1

Notas Consultar el instructivo de conexión y

configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.12. CMDMSG Cabecera del mensaje enviado al AVL

Función del comando Este comando es usado para configurar la

cabecera del mensaje enviado al AVL (ver sección

6)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura AT#CMDMSG=**<cmdmsg>** 

Respuesta OK, CMDMSG=<cmdmsg>

Formato de lectura AT#CMDMSG?

Respuesta CMDMSG=<cmdmsg>

Valores de los parámetros

<cmdmsg> Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

Notas Consultar el instructivo de conexión y

configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.13. CMDEVENT Fin del mensaje enviado al AVL

Función del comando Este comando es usado para configurar el fin del

N/A

mensaje enviado al AVL (ver sección 6)

Formato del comando de consulta

Respuesta N/A

Formato de escritura AT#CMDEVENT=<cmdevent>

Respuesta OK, CMDEVENT=<cmdevent>

Formato de lectura AT#CMDEVENT?

Respuesta CMDEVENT=<cmdevent>

Valores de los parámetros

**<cmdevent>** Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

Notas Consultar el instructivo de conexión y

configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.14. CMDIDAVL Comando del AVL para consulta del ID del

mismo

Función del comando Este comando es usado para configurar el

comando que debe enviarse al AVL para

consultar el ID del mismo (ver sección 6)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura AT#CMDIDAVL=<cmdidavl>

Respuesta

OK, CMDIDAVL=<cmdidavl>

Formato de lectura AT#CMDIDAVL?

Respuesta CMDIDAVL=<cmdidavl>

Valores de los parámetros

Valor de los parámetros por defecto

Notas Si <cmdidavl> tiene longitud 0, el SEN010 no

consulta el ID del AVL

El SEN010 consulta el ID del AVL con el comando <cmdidavl> y el AVL debe contener en su respuesta "<id\_avl>" (el ID del AVL entre comillas) y OK seguido de un retorno de carro o <CR> (0x0D) y un avance de línea o <LF> (0x0A)

El SEN010 espera respuesta válida del AVL de acuerdo con el párrafo anterior por un máximo

de 2 segundos

Si el SEN010 no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, no tiene en cuenta el ID del AVL

Consultar el instructivo de conexión y configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.15. CMDNMEA Comando del AVL para consulta de la trama

**NMEA** en formato RMC

Función del comando Este comando es usado para configurar el

comando que debe enviarse al AVL para consultar la trama NMEA en formato RMC (ver

sección 6)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#CMDNMEA=<cmdnmea>
OK,CMDNMEA=<cmdnmea>

Formato de lectura AT#CMDNMEA?

Respuesta CMDNMEA=<cmdnmea>

Valores de los parámetros

<cmdnmea> Cadena de 0-24 caracteres en formato ASCII

Valor de los parámetros por defecto

Notas Si <cmdnmea> tiene longitud 0, el SEN010 no

consulta la trama NMEA

El SEN010 consulta la trama NMEA con el comando **<cmdnmea>** y el AVL debe contener en su respuesta **GRMC**, (la cadena **GRMC** seguida de una coma ','), **OK** seguido de un retorno de carro o <CR> (0x0D) y un avance de línea o <LF> (0x0A), y la cadena NMEA en formato RMC seguida de un retorno de carro o <CR> (0x0D) y

un avance de línea o <LF> (0x0A)

El SEN010 espera respuesta válida del AVL de acuerdo con el numeral anterior por un máximo

de 2 segundos

Si el SEN010 no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, no tiene en cuenta la trama

**NMEA** 

Consultar el instructivo de conexión y configuración del AVL y el SEN010 para cada AVL



3.16. TSAMPLE Tiempo para tomar lectura de los sensores

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

período en segundos que emplea el dispositivo para la toma de una lectura de cada sensor (ver

sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#TSAMPLE=<tsample>
OK,TSAMPLE=<tsample>

0

ERROR, TSAMPLE=<valor anterior>

Si <tsample> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#TSAMPLE?

Respuesta TSAMPLE=<tsample>

Valores de los parámetros

**<tsample>** Número entero en formato ASCII

Rango: 5:300

Valor de los parámetros por defecto

<tsample> 10



3.17. SAMPLES Número de lecturas de cada sensor para calcular

los volúmenes de combustible

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

número de lecturas de cada sensor que se utilizan para calcular y actualizar los valores de los volúmenes de combustible de cada entrada de

sensor (ver sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#SAMPLES=<samples>
OK,SAMPLES=<samples>

0

ERROR, SAMPLES=<valor\_anterior>
Si <samples> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#SAMPLES?

Respuesta SAMPLES=<samples>

Valores de los parámetros

<samples> Número entero en formato ASCII

Rango: 4:50

Valor de los parámetros por defecto

<samples> 12



3.18. TOLLIMIT Porcentaje de volumen de combustible de

tolerancia para salir de evento por sobrepaso de

limite mínimo o máximo

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

porcentaje de volumen de combustible que se requiere superar para salir de un evento de sobrepaso de límite mínimo o máximo (ver

sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#TOLLIMIT=<tollimit>OK,TOLLIMIT=<tollimit>

0

ERROR, TOLLIMIT=<valor\_anterior>
Si <tollimit> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#TOLLIMIT?

Respuesta TOLLIMIT=<tollimit>

Valores de los parámetros

<tollimit> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:100

Valor de los parámetros por defecto

<tollimit> 10



3.19. TIMELIMIT Tiempo para enviar la información de los

volúmenes de combustible si sobrepasan el

límite mínimo

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el

tiempo de envío en minutos si el volumen de combustible de al menos una de las entradas de sensor cae por debajo del límite mínimo y no supera el limite mínimo más el porcentaje de tolerancia configurado con el comando

AT#TOLLIMIT (ver sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#TIMELIMIT=<timelimit>
OK,TIMELIMIT=<timelimit>

0

ERROR, TIMELIMIT=<valor\_anterior>
Si <timelimit> está fuera de rango, conserva

el valor anterior

Formato de lectura AT#TIMELIMIT?

Respuesta TIMELIMIT=<timelimit>

Valores de los parámetros

<timelimit> Número entero en formato ASCII

Rango: 1:300

Valor de los parámetros por defecto

<timelimit> 5



3.20. RESET Reinicia el dispositivo

Función del comando Este comando es usado para enviar la orden de

reinicio por software del dispositivo. Se

conservan todos los parámetros configurados

Formato del comando de ejecución AT#RESET

Respuesta Reiniciando...

Formato de escritura N/A Respuesta N/A

Formato de lectura N/A Respuesta N/A

Valores de los parámetros N/A

Valor de los parámetros por defecto N/A



3.21. CALIB Ingresa al modo de calibración por vertimientos

Función del comando Este comando es usado para enviar la orden de

ingreso al modo de calibración por vertimientos

Formato del comando de ejecución CALIB

Respuesta Calibration\_Mode

Formato de escritura N/A Respuesta N/A

Formato de lectura N/A Respuesta N/A

Valores de los parámetros N/A

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



3.22. ADD00 Salir del modo de calibración por vertimientos

**Función del comando** Este comando es usado para enviar la orden para

salir del modo de calibración por vertimientos

Formato del comando de ejecución ADD00

Respuesta End\_Calibration

Formato de escritura N/A Respuesta N/A

Formato de lectura N/A Respuesta N/A

Valores de los parámetros N/A

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



### 4. Comandos de entrada de sensor

4.1. ADC Consulta el valor leído por el dispositivo en la

entrada de sensor seleccionada

**Función del comando** Este comando es usado para consultar el valor

leído por el SEN010 en la entrada de sensor

seleccionada

Formato del comando de consulta

Respuesta

AT#ADC=<canal>

ADC=<canal>, <valor>

Formato de escritura N/A

Respuesta N/A

Formato de lectura N/A Respuesta N/A

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<valor> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:1023

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Si el parámetro <valor> es igual a 1023 indica

que el sensor en la entrada de sensor seleccionada está desconectado o el valor de resistencia del sensor está por fuera del rango

permitido

La Tabla 1 muestra la relación entre algunos valores de resistencia de los sensores y los

valores leídos por el SEN010



Resistencia [Ω]	<valor></valor>						
0	62	175	340	350	557	525	731
5	71	180	347	355	563	530	736
10	80	185	354	360	568	535	740
15	89	190	361	365	574	540	744
20	97	195	368	370	579	545	749
25	106	200	375	375	584	550	753
30	115	205	381	380	590	555	758
35	124	210	388	385	595	560	762
40	132	215	395	390	600	565	766
45	141	220	401	395	606	570	770
50	149	225	408	400	611	575	775
55	157	230	414	405	616	580	779
60	166	235	421	410	621	585	783
65	174	240	427	415	626	590	787
70	182	245	433	420	631	595	791
75	190	250	440	425	636	600	795
80	198	255	446	430	641	605	800
85	206	260	452	435	646	610	804
90	214	265	458	440	651	615	808
95	222	270	464	445	656	620	812
100	230	275	470	450	661	625	816
105	238	280	477	455	666	630	820
110	245	285	483	460	671	635	824
115	253	290	489	465	676	640	828
120	260	295	494	470	680	645	832
125	268	300	500	475	685	650	836
130	275	305	506	480	690	655	839
135	283	310	512	485	695	660	843
140	290	315	518	490	699	665	847
145	298	320	524	495	704	670	851
150	305	325	529	500	708	675	855
155	312	330	535	505	713	680	859
160	319	335	541	510	718	685	862
165	326	340	546	515	722	690	866
170	333	345	552	520	727	695	870

Tabla 1. Relación entre la Resistencia del sensor y el valor leído por el SEN010



4.2. MIN Valor leído por el SEN010 del sensor en la

posición mínima

Función del comando Este comando es usado para configurar o

consultar el valor leído por el SEN010 en la entrada de sensor seleccionada, para el sensor en

la posición mínima

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#MIN=<canal>,<valor\_min>
OK,MIN=<canal>,<valor min>

0

ERROR,MIN=<canal>,
<valor\_anterior>

Si <valor min> está fuera de rango, conserva

el valor anterior

Formato de lectura AT#MIN=<canal>

Respuesta MIN=<canal>, <valor\_min>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<valor\_min> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:1023

Valor de los parámetros por defecto

<valor min>

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.3. MAX Valor leído por el SEN010 del sensor en la

posición máxima

Función del comando Este comando es usado para configurar o

consultar el valor leído por el SEN010 en la entrada de sensor seleccionada, para el sensor en

la posición máxima

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#MAX=<canal>,<valor\_max>
OK,MAX=<canal>,<valor\_max>

0

ERROR, MAX=<canal>,
<valor anterior>

Si <valor max> está fuera de rango, conserva

el valor anterior

Formato de lectura AT #MAX=<canal>

Respuesta MAX=<canal>, <valor\_max>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<valor\_max> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:1023

Valor de los parámetros por defecto

<valor max> 1023

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



**4.4. OFFSET** Distancia en milímetros desde el fondo del

tanque hasta la posición mínima del sensor o cantidad de combustible en el fondo del tanque

por debajo del sensor

Función del comando Este comando es usado para configurar la

distancia en milímetros desde el fondo del tanque hasta la posición mínima del sensor cuando está instalado en el interior del tanque (modo de calibración de acuerdo con la geometría del tanque) o la cantidad de combustible en el fondo del tanque por debajo del sensor (modo de calibración por vertimientos)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#OFFSET=<canal>,<offset>OK,OFFSET=<canal>,<offset>

0

ERROR,OFFSET=<canal>,

<valor anterior>

Si **<offset>** está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#OFFSET=<canal>

Respuesta OFFSET=<canal>,<offset>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

**<offset>** Número con un digito decimal en formato ASCII

Rango: 0.0:5000.0

Valor de los parámetros por defecto

<offset> 0.0

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.5. SIZE Longitud en milímetros del desplazamiento del

sensor

Función del comando Este comando es usado para configurar la

longitud en milímetros del desplazamiento del sensor (distancia entre la posición mínima y la posición máxima del sensor con referencia al eje

vertical)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#SIZE=<canal>,<size>
OK,SIZE=<canal>,<size>

0

ERROR, SIZE=<canal>,
<valor anterior>

Si <size> está fuera de rango, conserva el valor

anterior

Formato de lectura

Respuesta

AT#SIZE=<canal>
SIZE=<canal>,<size>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<size> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:20000

Valor de los parámetros por defecto

**<size>** 1000

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



**4.6. VOLUME** Capacidad del tanque

Función del comando Este comando es usado para configurar la

capacidad del tanque en galones o litros de acuerdo con las unidades configuradas con el

comando AT#UNITS

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#VOLUME=<canal>, <volume>
OK, VOLUME=<canal>, <volume>

0

ERROR, VOLUME=<canal>,

<valor anterior>

Si <volume> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#VOLUME=<canal>

Respuesta

VOLUME=<canal>,<volume>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

**<volume>** Número con un digito decimal en formato ASCII

Rango: 0.0:20000.0

Valor de los parámetros por defecto

<volume> 250.0

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.7. MINTANK Límite mínimo de porcentaje de volumen de

combustible

Función del comando Este comando es usado para seleccionar el límite

mínimo de porcentaje de volumen de combustible. Si el volumen de combustible cae por debajo de este valor, se genera el evento por

sobrepaso de límite mínimo (ver sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#MINTANK=<canal>,<mintank>
OK,MINTANK=<canal>,<mintank>

0

ERROR, MINTANK=<canal>,

<valor anterior>

Si <mintank> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#MINTANK=<canal>

Respuesta

MINTANK=<canal>, <mintank>

Valores de los parámetros

**<canal>** Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<mintank> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:100

Valor de los parámetros por defecto

<mintank> 0



4.8. MAXTANK Límite máximo de porcentaje de volumen de

combustible

**Función del comando** Este comando es usado para seleccionar el límite

máximo de porcentaje de volumen de combustible. Si el volumen de combustible sube por encima de este valor, se genera el evento por

sobrepaso de límite máximo (ver sección 5)

Formato del comando de consulta

Respuesta

N/A N/A

Formato de escritura

Respuesta

AT#MAXTANK=<canal>,<maxtank>
OK,MAXTANK=<canal>,<maxtank>

О

ERROR, MAXTANK=<canal>,

<valor\_anterior>

Si <maxtank> está fuera de rango, conserva el

valor anterior

Formato de lectura AT#MAXTANK=<canal>

Respuesta

MAXTANK=<canal>,<maxtank>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<maxtank> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:100

Valor de los parámetros por defecto

**<maxtank>** 100

**Notas** 



4.9. SHAPE Forma y dimensiones del tanque

Función del comando Este comando es usado para configurar la forma

y dimensiones del tanque

Formato del comando de consulta

Respuesta N/A

Formato de escritura AT#SHAPE=<canal>,<forma>,

N/A

<dimensiones>

Respuesta OK, SHAPE=<canal>,<forma>,

<dimensiones>

0

ERROR, SHAPE=<canal>,
<forma anterior>,

<dimensiones anteriores>

Si **<forma>** o **<dimensiones>** está fuera de

rango, conserva el valor anterior

Formato de lectura AT#SHAPE=<canal>

Respuesta SHAPE=<canal>,<forma>,

<dimensiones>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<forma> Letra mayúscula en formato ASCII

C Tanque cilíndrico

R Tanque rectangular

<dimensiones>
Números enteros en formato ASCII

Rango: 10:20000

<largo>, <diámetro>

si el tanque es cilíndrico

<largo>, <alto>, <ancho>

si el tanque es rectangular



### Valor de los parámetros por defecto

<forma> C

<dimensiones> 1000,500

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.10. READC Lee la tabla de calibración

Función del comando Este comando es usado para leer la tabla de

calibración

Formato del comando de consulta

Respuesta

Formato de escritura

Respuesta

Formato de lectura AT#READC=<canal>

Respuesta READC=<canal>,,

<tabla\_calibración>

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<tabla \_calibración> 1:v1,2:v2,...,n:vn

Aquí n es el número de puntos de la tabla de

calibración y vn es el valor del punto n-ésimo con

rango de 0:1023

Valor de los parámetros por defecto

<tabla calibración>

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.11. WRITEC Escribe la tabla de calibración

Función del comando Este comando es usado para escribir la tabla de

calibración

Formato del comando de consulta

Respuesta

Formato de escritura AT#WRITEC=<canal>,,

<tabla\_calibración>
OK,READC=<canal>,,

Respuesta OK, READC=<canal>,,

<tabla\_calibración>

Formato de lectura

Respuesta

Valores de los parámetros

**<canal>** Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<tabla calibración> 1:v1,2:v2,...,n:vn

Aquí n es el número de puntos de la tabla de calibración y vn es el valor del punto n-ésimo con

rango de 0:1023

Valor de los parámetros por defecto

<tabla \_calibración>

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.12. DELC Borra la tabla de calibración

**Función del comando** Este comando es usado para borrar la tabla de

calibración

Formato del comando de ejecución AT#DELC=<canal>

Respuesta OK, READC=<canal>,,

Formato de escritura

Respuesta

Formato de lectura

Respuesta

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.13. SETMIN Configura el valor leído por el SEN010 para el

sensor en la posición mínima

Función del comando Este comando es usado para configurar el valor

del sensor en la posición mínima

Formato del comando de ejecución

Respuesta

SETMIN=<canal>

Min set OK,

MIN=<canal>, <valor min>

Formato de escritura

Respuesta

Formato de lectura

Respuesta

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<valor\_min> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:1023

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.14. SETMAX Configura el valor leído por el SEN010 para el

sensor en la posición máxima

Función del comando Este comando es usado para configurar el valor

del sensor en la posición máxima

Formato del comando de ejecución

Respuesta

SETMAX=<canal>

Max set OK,

MAX=<canal>, <valor max>

Formato de escritura

Respuesta

Formato de lectura

Respuesta

Valores de los parámetros

<canal> Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<valor\_max> Número entero en formato ASCII

Rango: 0:1023

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Consultar el documento Guía de calibración del



4.15. ADD Configura el valor leído por el SEN010 para el

sensor en cada vertimiento

Función del comando Este comando es usado para configurar el valor

del sensor en cada vertimiento en el modo de

calibración por vertimientos

Formato del comando de ejecución

Respuesta

ADD=<canal>

OK, S=<canal>, <punto>: <valor>

0

OFFSET: ESPERANDO DATO VÁLIDO

Formato de escritura

Respuesta

Formato de lectura

Respuesta

Valores de los parámetros

**<canal>** Número entero en formato ASCII

Entrada de sensor seleccionada 1 o 2

<punto>
Número entero en formato ASCII para el punto

de la tabla de calibración correspondiente al

vertimiento actual

Rango: 1:50

<valor> Número entero en formato ASCII para el valor

del sensor en el punto de la tabla de calibración

correspondiente al vertimiento actual

Rango: 1:1023

Valor de los parámetros por defecto N/A

Notas Si el parámetro <valor> es igual a 1023 indica

que el sensor en la entrada de sensor seleccionada está desconectado o el valor de resistencia del sensor está por fuera del rango

permitido

Consultar el documento Guía de calibración del



#### SEN010 para más información

# 5. Tipo de eventos

A partir de los valores actuales de los volúmenes de combustible y los parámetros configurados en el dispositivo, el SEN010 determina el tipo de evento que debe generar para enviar la información de volumen de combustible al servidor.

Los valores actuales de los volúmenes de combustible de cada entrada de sensor se obtienen del procesamiento de un número de lecturas de cada sensor configurado con el comando AT#SAMPLES tomadas cada tiempo configurado con el comando AT#TSAMPLE. Teniendo en cuenta los valores de los parámetros por defecto, 12 lecturas cada 10 segundos, los valores de los volúmenes de combustible de cada entrada de sensor se actualizan cada 120 segundos (2 minutos).

Los tipos de eventos generados por el SEN010 son los siguientes:

Evento	Descripción
	Evento de tiempo: Se genera cuando se cumple el tiempo de envío configurado con el
	comando AT#TIME, siempre y cuando, el volumen de combustible varíe en al menos
0	uno de los dos tanques. En caso tal que el volumen de combustible en los dos tanques
	permanezca constante, el evento se genera cuando se cumple el tiempo de envío para
	volúmenes de combustible constantes configurado con el comando AT#TIMESBY.
1	Evento de consulta: Se genera cuando se solicita la información de volumen de
	combustible con el comando AT#QRYFLV.
	Evento de sobrepaso de límite mínimo: Se genera cuando el volumen de combustible de
	al menos uno de los dos tanques cae por debajo del límite mínimo configurado con el
2	comando AT#MINTANK. Este evento se genera cada determinado tiempo, configurado
	con el comando AT#TIMELIMIT. Para salir de esta condición el volumen de
	combustible del tanque que activó el evento, debe superar el límite mínimo más un
	porcentaje de tolerancia configurado con el comando AT#TOLLIMIT.
	Evento de sobrepaso de límite máximo: Se genera cuando el volumen de combustible de
	al menos uno de los dos tanques supera el límite máximo configurado con el comando
3	AT#MAXTANK. Este evento puede volverse a generar si antes el volumen de combustible
	del tanque que activó el evento cae por debajo del límite máximo menos un porcentaje
	de tolerancia configurado con el comando AT#TOLLIMIT.



# 6. Trama de los mensajes

## 6.1. Información de volumen de combustible

<pre><cmdmsg></cmdmsg></pre>	,	<header></header>	,	<evento></evento>	,	<v< th=""><th>olume</th><th>1_1&gt;</th><th>,</th><th><pre><volum< pre=""></volum<></pre></th><th>e_2&gt;</th><th></th></v<>	olume	1_1>	,	<pre><volum< pre=""></volum<></pre>	e_2>	
	1		2		3				4			_
	<b>_</b>	<id avl=""></id>	Τ,	<nmea rm<="" th=""><th>c&gt;</th><th>, [</th><th><id>&gt;</id></th><th><cmc< th=""><th>leve</th><th>ent&gt;</th><th></th><th></th></cmc<></th></nmea>	c>	, [	<id>&gt;</id>	<cmc< th=""><th>leve</th><th>ent&gt;</th><th></th><th></th></cmc<>	leve	ent>		
	5		6	<u>—</u>		7						

<pre><cmdmsg></cmdmsg></pre>	<mdmsg></mdmsg>					
Descripción	Cabecera del mensaje enviado al AVL					
Notas	Ver comando AT#CMDMSG Si <cmdmsq> tiene longitud 0, la coma ' , ' # 1 no se envía</cmdmsq>					

<header></header>						
Descripción	Cabecera de los mensajes de respuesta a comandos del dispositivo					
Notas	Ver comando AT#HEADER					
	Si <header> tiene longitud 0, la coma ', ' # 2 no se envía</header>					
	Se recomienda utilizar solo caracteres alfanuméricos, guion y guion bajo en					
	<header> para evitar posibles conflictos con comandos del AVL</header>					

<evento></evento>	
Descripción	Tipo de evento generado para envío de la información de volumen de combustible
Notas	Ver sección 5

<pre><volumen_1></volumen_1></pre>							
Descripción	Volumen de co	olumen de combustible del tanque 1					
<pre><volumen_1></volumen_1></pre>	Número decim	Número decimal en formato ASCII					
	0.0-100.0	Valor del volumen de combustible en porcentaje con un digito decimal					
	-2	Sensor desconectado					
Notas							

<pre><volumen_2></volumen_2></pre>						
Descripción	Volumen de co	olumen de combustible del tanque 2				
<pre><volumen_2></volumen_2></pre>	<pre><volumen_2> Número decimal en formato ASCII</volumen_2></pre>					
	0.0-100.0	Valor del volumen de combustible en digito decimal	porcentaje	con	un	



	-1	Entrada de se habilita o	ensor no habilitada. La deshabilita con el con	
Notas	-2	Sensor desco	nectado	

<id_avl></id_avl>				
Descripción	ID del AVL. Antes de enviar la información de volumen de combustible el			
	SEN010 consulta el ID del AVL mediante el comando del AVL configurado con			
	el comando AT#CMDIDAVL			
Notas	Ver comando AT#CMDIDAVL			
	Si el SEN010 no consulta el ID del AVL o después de la consulta no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, el parámetro <id_avl> tiene longitud 0 y las comas ', ' # 5 y # 6 se envían seguidas una de la otra</id_avl>			

<nmea_rmc></nmea_rmc>	
Descripción	Cadena NMEA en formato RMC. Antes de enviar la información de volumen
	de combustible el SEN010 consulta al AVL la trama NMEA en formato RMC
	mediante el comando del AVL configurado con el comando AT#CMDNMEA
Notas	Ver comando AT#CMDNMEA
	Si el SEN010 no consulta la trama NMEA o después de la consulta no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, el parámetro <nmea_rmc> tiene longitud 0 y las comas ', ' # 5 y # 6 se envían seguidas una de la otra</nmea_rmc>

<id_sen010></id_sen010>	
Descripción	ID del SEN010
Notas	Ve comando AT#ID
	Si <id> tiene longitud 0, la coma ', ' # 7 no se envía  Se recomienda utilizar solo caracteres alfanuméricos, guion y guion bajo en <id> para evitar posibles conflictos con comandos del AVL</id></id>

<pre><cmdmsg></cmdmsg></pre>			
Descripción	Fin del mensaje enviado al AVL		
Notas	Ver comando CMDEVENT		



## 6.2. Respuesta a comandos



<nmea_rmc></nmea_rmc>	,	<id></id>	<pre><cmdevent></cmdevent></pre>
	6		

<mdmsg></mdmsg>	
Descripción	Cabecera del mensaje enviado al AVL
Notas	Ver comando AT#CMDMSG
	Si <b><cmdmsg></cmdmsg></b> tiene longitud 0, la coma ', ' # 1 no se envía

<header></header>	
Descripción	Cabecera de los mensajes de respuesta a comandos del dispositivo
Notas	Ver comando AT#HEADER
	Si <header> tiene longitud 0, la coma ', ' # 2 no se envía  Se recomienda utilizar solo caracteres alfanuméricos, guion y guion bajo en <header> para evitar posibles conflictos con comandos del AVL</header></header>

<evento></evento>	
Descripción	Tipo de evento generado para envío de la información de volumen de combustible
Notas	Ver sección 5

<resp_cmd></resp_cmd>	
Descripción	Respuesta al comando enviado al SEN010
Notas	

<id_avl></id_avl>	
Descripción	ID del AVL. Antes de enviar la información de volumen de combustible el SEN010 consulta el ID del AVL mediante el comando del AVL configurado con el comando AT#CMDIDAVL
Notas	Ver comando AT#CMDIDAVL  Si el SEN010 no consulta el ID del AVL o después de la consulta no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, el parámetro <id_avl> tiene longitud 0 y las comas ', ' # 4 y # 5 se envían seguidas una de la otra</id_avl>

<nmea_rmc></nmea_rmc>	
Descripción	Cadena NMEA en formato RMC. Antes de enviar la información de volumen
	de combustible el SEN010 consulta al AVL la trama NMEA en formato RMC
	mediante el comando del AVL configurado con el comando AT#CMDNMEA



Notas	Ver comando AT#CMDNMEA
	Si el SEN010 no consulta la trama NMEA o después de la consulta no recibe respuesta o no recibe respuesta válida, el parámetro <nmea_rmc> tiene longitud 0 y las comas ', ' # 4 y # 5 se envían seguidas una de la otra</nmea_rmc>

<id_sen010></id_sen010>	
Descripción	ID del SEN010
Notas	Ve comando AT#ID
	Si <id> tiene longitud 0, la coma ', ' # 6 no se envía  Se recomienda utilizar solo caracteres alfanuméricos, guion y guion bajo en  <id> para evitar posibles conflictos con comandos del AVL</id></id>

<cmdmsg></cmdmsg>	
Descripción	Fin del mensaje enviado al AVL
Notas	Ver comando AT#CMDEVENT



### 7. Indicador luminoso

El indicador luminoso instalado en el mismo lado de los cables de alimentación del SEN010 permite conocer los principales estados en los cuales se encuentra el dispositivo.

Cuando el SEN010 se conecta a la alimentación de energía eléctrica, el indicador permanece iluminado durante aproximadamente 10 segundos mientras el dispositivo se inicializa. Durante este estado, el SEN010 no recibe ningún comando.

Luego que el SEN010 se ha inicializado, el indicador se ilumina de manera intermitente. El SEN010 se encuentra en normal operación y está listo para recibir comandos.

Cada tiempo que el SEN010 toma una lectura de las entradas de sensor (tiempo configurado con el comando AT#TSAMPLE), el indicador aumenta la velocidad de intermitencia durante cinco iluminaciones.

Cada tiempo que el SEN010 completa la cantidad de lecturas de las entradas de sensor, determinada por el comando AT#SAMPLES, el indicador aumenta la velocidad de intermitencia durante diez iluminaciones.

Cuando el SEN010 envía la información de porcentaje de volúmenes de combustible de acuerdo con el evento generado, el indicador aumenta la velocidad de intermitencia durante veinte iluminaciones.